

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Per accendere il dispositivo è sufficiente tenere premuto il tasto centrale.
Lo stesso vale per lo spegnimento a differenza che vi apparirà una immagine in alto del display che vi chiederà di spostare la freccia rossa verso destra per spegnere il cellulare.

SCHERMATA INIZIALE

Subito dopo l'accensione vi ritroverete sulla schermata iniziale del telefono.
All'avvio, come sempre poi quando si accederà alla schermata principale, il display risulterà bloccato.
Basta puntare con il dito (o pennino) sulla freccia che appare in basso sul display spostandosi verso sinistra ed il display sarà nuovamente attivo.

Per uscire da qualsiasi applicazione basta premere il tasto centrale una volta per accedere al menù, 2 volte per tornare alla schermata stand-by.

MENU' PRINCIPALE

Per accedere al menù principale basta premere il tasto centrale, di nuovo il tasto centrale per tornare alla schermata di stand-by.

- SMS
- GAME
- CALLS
- CAMERA
- CALCULATOR
- TOOLS
- DOCUMENTS
- SETTINGS
- ALBUM
- ALARM
- SERVICE
- JAVA

Un volta entrati nel menu oltre quello principale sono presenti altre due pagine di menu.

Per potervi accedere basta passare con il dito (o pennino) sui puntini presenti in basso allo schermo sopra la barra principale facendo un leggero movimento da destra verso sinistra.

Per tornare indietro da sinistra verso destra.

Si accederà così ai sotto menù:

- Vdorecorder
- Calendar
- Compose
- Recorder
- Mms
- Player
- Bluetooth
- Radio
- Notes
- Music
- Profiles
- Ebook

- World Clock
- StopWatch
- Chat

BARRA PRINCIPALE

Sulla **Barra Principale** (quella in basso con 4 icone) abbiamo l'icona **Phone, Sms, Dial, Multimedia**.

FUNZIONE PHONE(rubrica)

Premendolo Entreremo nella nostra rubrica .

Fra le scelte avremo:

1. Ricerca veloce:

Permette di navigare all'interno dei contatti scegliendone uno per lettera o sfogliando i contatti tramite la barra presente a destra del monitor spostandosi su e giù.

Una volta selezionato potremo scegliere quale chiamare premendo il tasto con il simbolo del telefono1 per chiamare con la sim1 o telefono2 per la sim2.

2. Ricercare l'entrata:

Permette di scrivere con il pennino in corsivo o in stampatello o tramite tastiera il testo da cercare nella rubrica-contatti , poi basta premere opzioni->ricercare confermando con va bene e si avrà accesso alla rubrica con il contatto richiesto selezionato.

3. Aggiungere nuova entrata:

Permette di aggiungere un nuovo contatto alla rubrica , dopo averlo selezionato ci verrà chiesto dove salvare il nostro contatto, tra le scelte : per telefono , to sim1 , to sim 2.

- Telefono : salverà il contatto sulla memoria del dispositivo.
- To sim1 : salverà il contatto sulla sim 1.
- To sim2 : salverà il contatto sulla sim 2.
- Dopo aver scelto la memoria avrete Nome e Numero da inserire scegliendo Redigere.
- Basta inserire i corrispettivi dati usando i vari metodi di input.

4. Copiare tutto:

Funzione per gestire i contatti della rubrica con possibilità di copiarli dal telefono alle sim o dalle sim al telefono.

5. Cancellare:

Permette di cancellare gruppi di numeri o singoli numeri dai contatti.

6. Gruppo di Chiamate:

Possibilità di creare gruppi di contatti, in base al proprio interesse, selezionandoli dalla rubrica.

7. Extra Number:

Elenca i numeri dei servizi presenti sulle sim.

8. Impostazioni:

- Memory Status: visualizza informazioni sullo stato di memoria dei contatti delle sim e del telefono
- Preferred Storage: seleziona quale è il dispositivo di memorizzazione dei contatti preferito.

FUNZIONE DIAL(chiamata)

Permette di accedere alla tastiera numerica per effettuare le chiamate.

- **Per comporre** il numero basta pigiare sui tasti presenti sulla tastiera ed in seguito scegliere con quale delle due sim effettuare la chiamata premendo sul telefono1 o telefono2.

- **Per salvare** il numero appena inserito premere sull'icona con il segno + .
- **Per cancellare** il numero inserito basta tenere premuto l'icona con il segno x .Per cancellare una sola cifra basta solo premere il tasto x.
- **Per accedere alle chiamate già effettuate** premere il tasto Dialed calls
- **Per accedere alla rubrica** premere Contacts.
- **Per ritornare al menù principale** premere la freccia.

FUNZIONE MULTIMEDIA

Accesso alle varie funzioni multimediali del dispositivo :

1. **Camera:** premendolo si accede alla fotocamera, una volta entrati nella funzione si può scattare premendo sull'icona macchina fotografica o premere il tasto opzioni.
 - Opzioni:
 - *To Image Viewer* : visualizza le immagini già scattate.
 - *Impostazioni della macchina:* si impostano i suoni dello scatto ed altro.
 - *Impostazioni immagine* : si impostano la qualità della' immagine e le dimensioni
 - *White Balance:* si imposta l'esposizione alla luce.
 - *Dsc Mode* : permette di impostare se siamo in ambiente buio o alla luce.
 - *Effect Setting* : si impostano alcuni effetti all'immagine.
 - *Add Frame:* verranno aggiunte alcune icone e cornici all'immagine che scatteremo.
 - *Storage:* permette di impostare il percorso di memorizzazione delle immagini scattate.
2. **Image Viewer (visualizzatore immagini):** si ha accesso alle foto scattate o caricate sul telefono e ne permette la visualizzazione. Se durante la visualizzazione il telefono viene ruotato in orizzontale anche il display ruoterà automaticamente. *Per sfogliare* le foto basta passare un dito o il pennino sul display verso destra per visualizzare l' immagine successiva verso sinistra per quella precedente. *Per effettuare lo zoom* basta posizionare 2 dita sul display e allargandole l'immagine sarà zoommata al contrario tornerà alla sua dimensione reale.
3. **Video Recorder(registratore video):**permette di registrare video:
 - Il tasto rosso in basso al centro serve per **avviare la registrazione**
Per fermarla basta premere **pause** , **stop** per finire la ripresa.
 - Zoom premere sulle frecce con il simbolo della lente.
 - Per regolare la luminosità premere le frecce con la scritta EV.
 - Nelle opzioni sono presenti le stesse funzionalità della sezione Camera-> opzioni.
4. **Video Player(player video):** basta selezionare il video per poterlo visualizzare. Durante la riproduzione la rotazione dello schermo avverrà automaticamente se il telefono verrà posizionato in orizzontale.
5. **Audio Giocatore(player audio):**si avrà accesso alla playlist dei file audio presenti sul dispositivo .Possibilità di settaggio tra cui la funzione random, ripetizione, equalizzatore ed altro. Possibilità di cambiare la canzone con un semplice movimento del cellulare grazie alla funzione shake.
6. **Registratore suono:** semplice registratore audio.
7. **Radio fm:** permette di ascoltare la radio mediante l'uso degli auricolari.
8. **Compositore melodie** : con un po di buon orecchio è possibile comporre suonerie a piacimento.

SETTINGS (IMPOSTAZIONI)

1. **Profili di operatore(modi d'uso):**permette di scegliere tra i profili già impostati a secondo della necessità con possibilità di personalizzazione tra suoneria , vibrazione ,volume , suoneria messaggi separate per ogni sim. Se si seleziona il profilo si sceglierà tra :

- Attivare
- Personalizzare :
 - Organizzazione Tono:*
 - Sim1 Incoming (Call Suoneria Chiamate Sim1)
 - Sim2 Incoming (Call Suoneria Chiamate Sim2)
 - Il potere inserito (Suoneria di Accensione)
 - Il potere spento (Suoneria di Spegnimento)
 - Sim1 message tone (Suoneria messaggio sim1)
 - Sim2 message tone (Suoneria messaggio sim2)
 - Tono tastiera

*Volume:*serve ad impostare il volume della suoneria

Tipo sveglia(modalità suoneria): serve per impostare la modalità di suoneria scegliendo la vibrazione , suoneria poi vibrazione , solo suoneria , suoneria più vibrazione.

Il tipo di ring: modo di squillo a scelta tra ascendente ,ripetizione, o separato.

Tono extra: permette di attivare messaggi acustici che segnalano errori , avvisi, o collegamenti.

Modo di rispondere(modalità di risposta): si imposta se rispondere con qualsiasi tasto o meno.

2. **Dual sim settings(settaggio modalità doppia sim):** **possibilità** di scelta se utilizzare il telefono in modalità doppia sim oppure a singola sim .

3. **Pen Calibration (calibrazione pennino):**serve alla regolazione-calabrazione del touchscreen con l'uso del pennino o delle dita.

4. **Organizzazione di Telefono(Impostazioni telefono):**

- Tempo e data: settaggio relativo alla data e all'ora , impostazioni fuso orario e formato data.
- Pianificare il inserito/via potere(spegnimento automatico): tramite questa funzione impostare un orario per lo spegnimento automatico.
- Lingua: impostazioni relative alla lingua del dispositivo.
- Il tipo di codifica predefinito:si prega di non modificare le impostazioni relative a questa voce.
- Mostrare le caratteristiche(Impostazioni temi):
 - *Carta da parati(sfondo della schermata iniziale):* permetterà di scegliere le immagini del sistema o quelle presenti nel telefono
 - *Sfondo:* permetterà di scegliere le immagini del sistema o quelle presenti nel telefono
 - *Power On Display:* permette di scegliere l'immagine da visualizzare durante l'accensione del telefono .
 - *Power off display:*permette di scegliere l'immagine da visualizzare durante lo

spegnimento del telefono .

- *Mostrare la data e il tempo*: attivando la funzione la data e l'ora saranno visualizzati sulla schermata principale in modalità stand-by.

- *Testo di saluto(messaggio di testo durante lo spegnimento)*
- *Aggiornamento automatico data e ora*
- *Handwriting(metodo di scrittura tramite pennino)*: riguarda le impostazioni della modalità di scrittura tramite pennino .In questa sezione possiamo personalizzare la velocità di scrittura ed il colore della scrittura .
- *Misc Setting(vari settaggi)*: in questa sezione possiamo settare per quanto tempo la luce dello schermo rimarrà attiva in modalità stand-by.
- *Pen down Vibration*: con questa funzione attiveremo la vibrazione che si attiverà ogni volta che premeremo sul display.
- *Gsensor swith wallpaper*: attivazione sensore per cambiare lo sfondo del display con lo shake.
- *Gsensor switch song*: attivazione sensore per cambiare le canzoni del lettore con lo shake.

5. **General call Settings(impostazioni chiamate)**: impostazioni relative alle modalità di chiamata delle 2 sim con la possibilità di settare :

- *Id del chiamante*: se disattivato il numero rimarrà privato
- *Chiamata in attesa*
- *Deviazione chiamata*
- *ecc.*

6. **Organizzazione di rete(impostazioni di rete)**: impostazioni relative alla selezione delle reti da parte delle 2 sim. Possibilità di settarle in modo automatico o manuale.

7. **Organizzazione di sicurezza(impostazioni di sicurezza)**: attivazione , disattivazione , modifica del pin delle sim

8. **Restaurare impostazioni di fabbrica(ripristino impostazioni di fabbrica)**: digitare il codice 1122 quando richiesto per riportare il telefono alle impostazioni iniziali.

9. **Sound Effect(equalizzatore audio del telefono)**

MESSAGGI

1. **Sms**: contiene le funzioni relative ai messaggi di testo con il seguente sotto menù:

- **Posta In arrivo**: contiene i messaggi ricevuti
 - Master Inbox: Messaggi ricevuti sulla sim1.
 - Slave inbox: Messaggi ricevuti sulla sim 2.
- **Posta In Uscita**: contiene i messaggi inviati
 - Master Outbox: Messaggi inviati dalla sim1.
 - Slave Outbox: Messaggi inviati dalla sim 2.

- **Scrivere il messaggio**: abbiamo la possibilità di scrivere il messaggio in modi differenti.

Sia con la tastiera qwerty sia con l' **HandyWryting** .Basta scrivere con il pennino sullo sfondo della finestra in corsivo o in stampatello ed il cellulare scriverà nel testo la lettera da voi disegnata. Qualora la lettera disegnata non venga riconosciuta sotto la finestra appariranno i possibili caratteri per effettuare la correzione.

Per passare all' **inserimento numerico** basta premere in basso sulla scritta abc, di nuovo 123 per tornare all'inserimento letterale.

Per **cancellare** le lettere digitate premere chiarire o premere il tasto con la freccia x, quest'ultimo se premuto a lungo cancellerà tutto il contenuto del messaggio.

Dopo avere digitato il testo per **inviare** il messaggio premere sul tasto opzioni :

- Master Done per inviare il messaggio con la sim1
- Slave Done per inviare il messaggio con la sim 2.

Dopo aver selezionato la sim ci sarà la possibilità di inviare il messaggio, inviare e salvare , salvare ed inviare a molti.

Dopo aver scelto l'operazione basterà inserire il numero di telefono a cui inviare il messaggio o selezionarlo dalla rubrica.

- **Sagoma(predefiniti)**: contiene messaggi già impostati.
- **Impostazioni di messaggio**: permette di accedere alle impostazioni messaggio delle due sim tra cui la possibilità di scegliere dove memorizzare i messaggi tra sim e telefono.

2. **Mms**

3. **Ciarlare**

4. **Dare Voce al server di posta**

5. **Trasmissione Messaggio**

BLUETOOTH

1. **Power:** premendolo si attiverà il bluetooth , se lo si preme nuovamente verrà disattivato.
2. **Inquiry Audio Device:** permette di ricercare dispositivi audio bluetooth.
3. **Remote control:** con questa opzione è possibile controllare il proprio pc , se dotato di bluetooth. Dopo aver ricercato ed associato il vostro pc al cellulare vi apparirà un telecomando che permetterà di usare il telefono come un mouse.
4. **My Device:** elenca quali dispositivi bluetooth sono associati al telefono con la possibilità di navigare nelle cartelle del dispositivo collegato tramite ftp.
5. **Active Device :** elenca quali dispositivi bluetooth sono attualmente collegati al telefono.
6. **Setting:** impostazioni relative al dispositivo bluetooth
 - Visibility(visibilità): si può scegliere se il vostro cellulare debba essere visibile o meno agli altri dispositivi bluetooth durante la ricerca.
 - Change Device Name(cambio nome dispositivo):permette di cambiare il nome del vostro dispositivo bluetooth .
 - Authentication(autenticazione): questa opzione permette di inserire un codice di sicurezza prima di ricevere un file da un' altro dispositivo bluetooth.
 - Audio Path: quando al cellulare è collegato un auricolare bluetooth questa opzione permette di scegliere su quale dispositivo passare l'audio della chiamata tra auricolare e telefono.
 - Ftp Setting(condivisione file): permette di condividere cartelle via bluetooth con la possibilità di accedervi dal vostro pc.

ALARM(Sveglia)

Questa sezione riguarda il settaggio della sveglia con possibilità di impostarne fino a 5.

CHIAMATE

Troveremo l'elenco e la gestione delle chiamate delle 2 sim

1. **Card1 history** (storico chiamate sim1)
 - **Missed call** (chiamate perse)
 - **Dialed Calls** (chiamate effettuate)
 - **Received Call** (chiamate ricevute)
 - **Delete Call log** (cancella elenco chiamate)
 - **Call Time** (durata chiamate)
 - **Call cost** (costo chiamate)
 - **Sms Counter** (contatore sms)
 - **Gprs Counter** (contatore gprs)

DOCUMENTS(Documenti)

Gestione file e cartelle del telefono diviso in due sezioni:

1. **Memoria di telefono**
2. **Carta di memoria**

NOTE

Premere aggiungere per inserire un ' attività a scelta tra:

1. **Reminder** (promemoria)
2. **Meeting** (riunione)
3. **Corso** (Corso)
4. **Date** (Appuntamento)
5. **Call** (Chiamare)
6. **Annyversary** (Anniversario)

CALENDAR(Calendario)

Permette di gestire gli impegni inseriti cliccando sulla data avendo una visione giornaliera o settimanale.

EBOOK

Semplice lettore di file di testo.

JAVA

In questa sezione troveremo le applicazioni e i giochi installati.

Per installare applicazioni e giochi basta copiare il file con estensione .jar nella memorycard .

Successivamente basta eseguire il file e completare l'istallazione.

CONFIGURAZIONE INTERNET/MMS

Tim

Prima di tutto andiamo in :
servizi , i dati considerano,
gprs , il profilo 8
e inserire i seguenti dati :

Nome TIM MMS GPRS
Apn : mms.tim.it
Nome operatore : vuoto
Parola d' ordine : vuoto
Ora salvate il profilo

Andate in messaggi mms , impostazioni di messaggio ; redigere il profilo
Il profilo 8 , redigere il profilo , e inserire i seguenti dati

Profilo : TIM MMS
I Dati considerano : Scegliete TIM MMS GPRS
Pagina Principale : <http://mms.tim.it/servlets/mms>
I Dati considerano : Scegliete TIM MMS GPRS
Tipo di collegamento : HTTP : 213.230.130.089 Porta di procura : 0
(Se alla fine non funziona provate ad inserire 9201 come porta di procura)
Nome operatore : vuoto
Parola d' ordine : vuoto
Attivare il profilo

Configurazione Tim Wap (internet) Prima di tutto andiamo in :
servizi , i dati considerano,
gprs , il profilo 9

e inserire i seguenti dati
Considerare il Nome : TimWapGprs
APN: wap.tim.it
Nome operatore : WAPTIM
Parola d' ordine : WAPTIM

Ora andiamo in servizi, usare la sagoma , impostazioni , redigere il profilo 9
E inseire i seguenti dati

Nome : TIM WAP GPRS
Pagina Principale : www.google.it/m
I Dati considerano: TimWapGprs
Tipo di collegamento : http 213.026.205.001
Nome utente : WAPTIM
Parola d' ordine : WAPTIM
Infine attiva il profilo

Vodafone

Prima di tutto andiamo in :
servizi , i dati considerano,
gprs , il profilo 8
e inserire i seguenti dati :

Nome VODAFONE MMS GPRS
Apn : mms.vodafone.it
Nome operatore : vuoto
Parola d' ordine : vuoto
Ora salvate il profilo

Andate in messaggi mms , impostazioni di messaggio ; redigere il profilo
Il profilo 8 , redigere il profilo , e inserire i seguenti dati

Profilo : VODAFONE MMS
I Dati considerano : Scegliete VODAFONE MMS GPRS
Pagina Principale : <http://mms.vodafone.it/servlets/mms>
I Dati considerano : Scegliete VOFAONE MMS GPRS
Tipo di collegamento : HTTP : 010.128.224.010 Porta di procura : 0
Nome operatore : vuoto
Parola d' ordine : vuoto
Attivare il profilo

Configurazione VODAFONE Wap (internet)

Prima di tutto andiamo in :
servizi , i dati considerano,
gprs , il profilo 9

e inserire i seguenti dati
Considerare il Nome : VODAFONE WAP GPRS
APN: wap.omnitel.it
Nome operatore : vuoto
Parola d' ordine : vuoto
Ora andiamo in servizi, usare la sagoma , impostazioni , redigere il profilo 9
E inseire i seguenti dati

Nome : VODAFONE WAP
Pagina Principale : <http://www.google.it/m>
I Dati considerano: VODAFONE WAP GPRS
Tipo di collegamento : http 010.128.201.076
Nome utente : vuoto
Parola d' ordine : vuoto
Infine attiva il profilo

Wind

Prima di tutto andiamo in :
servizi , i dati considerano,
gprs , il profilo 8
e inserire i seguenti dati :

Nome WIND MMS GPRS
Apn : mms.wind.it
Nome operatore : vuoto
Parola d' ordine : vuoto
Ora salvate il profilo

Andate in messaggi mms , impostazioni di messaggio ; redigere il profilo
Il profilo 8 , redigere il profilo , e inserire i seguenti dati

Profilo : WIND MMS
I Dati considerano : Scegliete WIND MMS GPRS
Pagina Principale : <http://mms.wind.it>
I Dati considerano : Scegliete WIND MMS GPRS
Tipo di collegamento : HTTP : 212.245.244.011 Porta di procura : 0
Nome operatore : vuoto
Parola d' ordine : vuoto
Attivare il profilo

Configurazione Wind Wap (internet)

Prima di tutto andiamo in :
servizi , i dati considerano,
gprs , il profilo 9

e inserire i seguenti dati
Considerare il Nome : WIND WAP GPRS
APN: wap.wind.it
Nome operatore : wind
Parola d' ordine : vuoto
Ora andiamo in servizi, usare la sagoma , impostazioni , redigere il profilo 9
E inseire i seguenti dati

Nome : WIND WAP
Pagina Principale : <http://www.google.it/m>
I Dati considerano: WIND WAP GPRS
Tipo di collegamento : http 212.245.244.100
Nome utente : wind
Parola d' ordine : vuoto
Infine attiva il profilo

se non funziona dall' APN toglite .it..