

Funzioni avanzate per la modalità d'accesso limitata

Gestione di U11

- Solo l'Amministratore, che è il primo utente autorizzato salvato nell'Elenco autorizzazioni del dispositivo, può gestire l'Elenco autorizzazioni del dispositivo.
- L'Amministratore può inviare comandi al dispositivo tramite messaggi SMS, per modificare alcune impostazioni dell'Elenco autorizzazioni.
- Ci sono 7 diversi comandi SMS che possono essere usati dall'Amministratore quando U110 è in modalità d'accesso ristretto; questi comandi sono: (1) Modifica del numero di utenti salvati nell'Elenco autorizzazioni; (2) Cambio del numero dell'Amministratore; (3) Eliminazione di un utente autorizzato, (4) Eliminazione di tutti gli utenti autorizzati; (5) Inserimento di un numero come utente autorizzato, (6) Cambio del codice PIN, (7) Inversione delle immagini riprese.

Avviso: i comandi SMS NON sono sensibili alle maiuscole/minuscole.

Avvertenza: se il numero di Videofonino dell'Amministratore dovesse cambiare, per esempio in seguito a richiesta del servizio "Porta il Numero (MAP), si consiglia di impostare come amministratore il nuovo numero, prima che avvenga la disattivazione del vecchio, tramite il comando SMS changead illustrato nel seguito. In caso di problemi legati al cambio numero dell'amministratore, mettersi in contatto con il Centro assistenza.

(1) Modifica del numero di utenti salvati nell'Elenco autorizzazioni

- Il numero predefinito di utenti salvati nell'Elenco autorizzazioni è 5. L'Amministratore può modificare il numero predefinito con un numero compreso tra 1 e 5 inviando al dispositivo un messaggio di testo SMS con il seguente contenuto specifico:

`#modlist*[NUMERO]#[PIN]#`

Avviso: *[NUMERO]* deve essere una cifra compresa tra 1 e 5. *[PIN]* è il corretto codice PIN a 4 cifre.

Per esempio se si vuole limitare l'elenco autorizzazioni a soli 3 utenti, il comando da inviare sarà:

`#modlist*3#1234#`

Avvertenza: una volta modificato il numero di utenti salvati nell'Elenco autorizzazioni, se il nuovo numero è inferiore a quello precedente, le informazioni utente in eccesso saranno eliminate automaticamente.

- Non è possibile avere più di 5 utenti nell'Elenco Autorizzazioni.

Funzioni avanzate per la modalità d'accesso limitata

(2) Cambio del numero di telefono dell'Amministratore

- Il numero di telefono dell'Amministratore può essere modificato inviando al dispositivo un comando SMS dal telefono dell'Amministratore.

Avvertenza: il numero dell'Amministratore può essere cambiato solo cinque volte. Se il numero è già stato modificato cinque volte, e si ha la necessità di cambiarlo di nuovo, mettersi in contatto con il Centro assistenza.

- L'Amministratore compone un messaggio di testo SMS con il seguente contenuto specifico:
`#changead*39[VECCHIONUMERO]*39[NUOVONUMERO]#[PIN]#` Avviso: *[VECCHIONUMERO]* è il numero di telefono dell'Amministratore corrente

[NUOVONUMERO] è il numero di telefono che si vuole usare come nuovo Amministratore

[PIN] è il corretto codice PIN a 4 cifre.

Per esempio se

(VECCHIO NUMERO)=3931111111 (NUOVO NUMERO)=3932222222

(PIN)=1234

ComandoSMS:`#changead*39393111111'39393222222#1234#`

(3) Eliminazione di uno specifico utente autorizzato

Uno specifico utente autorizzato può essere eliminato inviando al dispositivo, dal telefono dell'Amministratore, un messaggio di testo SMS con il seguente contenuto: `#del*39[NUMERO]#[PIN]#`
Avviso: *[NUMERO]* è il numero di telefono dello specifico utente che si vuole eliminare.

[PIN] è il corretto codice PIN a 4 cifre.

Per esempio se si vuole eliminare dall'Elenco Autorizzazioni il numero 3931234567, il comando da inviare sarà: `#del*393931234567#1234#`

Avvertenza: il numero dell'Amministratore non può essere eliminato inviando questo comando.

(4) Eliminazione di tutti gli utenti autorizzati

Gli utenti autorizzati memorizzati nell'Elenco autorizzazioni possono essere eliminati inviando al dispositivo, dal telefono dell'Amministratore, un messaggio di testo SMS con il seguente contenuto.

Funzioni avanzate per la modalità d'accesso limitata

#deluser#[PIN]#

Avviso: [PIN] è il corretto codice PIN a 4 cifre. Per esempio: #deluser#1234#

Avvertenza:dopo che il dispositivo ha ricevuto il comando d'eliminazione, tutti gli utenti dell'Elenco autorizzazioni saranno eliminati, fatta eccezione per l'Amministratore.

(5) Inserimento di numeri come utenti autorizzati

Uno specifico numero di telefono può essere aggiunto all'Elenco autorizzazioni inviando al dispositivo, dal telefono dell'Amministratore, un messaggio di testo SMS con il seguente contenuto:

#add*39[NUMERO]#[PIN]#

Avviso: **[NUMERO]** è il numero di telefono che si vuole aggiungere all'Elenco autorizzazioni **[PIN]** è il corretto codice PIN a 4 cifre.

Per esempio se si vuole inserire il numero 3937654321 come utente autorizzato:

#add*393937654321#1234#

Avvertenza: se il numero di utenti memorizzati nell'Elenco autorizzazioni raggiunge il limite massimo, il [NUMERO] non sarà aggiunto all'elenco. Se il [NUMERO] esiste già nell'Elenco autorizzazioni, il comando SMS sarà ignorato.

(6) Cambio del codice PIN

Il codice PIN può essere modificato inviando al dispositivo, dal telefono dell'Amministratore, un messaggio di testo SMS con il seguente contenuto:

#pin*[NUOVO PIN]#[PIN]#

Avviso: **[NUOVO_PIN]** è il numero di 4 cifre che si vuole usare come nuovo codice PIN.

[PIN] è il corretto codice a 4 cifre del PIN che si vuole modificare

Per esempio se si vuole sostituire il pin 1234 con il nuovo pin 0987, il comando SMS sarà il seguente:

#pin*0987#1234#

Funzioni avanzate per la modalità d'accesso limitata

(7) Inversione delle immagini riprese

Se si monta il dispositivo a soffitto, per non vedere l'immagine ripresa capovolta, è possibile invertire il verso di ripresa. Inviando, dal telefono dell'Amministratore, un comando SMS specifico, le immagini riprese saranno mostrate con l'orientamento corretto: **#inverso#[PIN]#**

Avviso: [PIN] è il corretto codice PIN a 4 cifre. Per esempio: #inverso#1234#

Avvertenza:dopo che l'Amministratore ha inviato il comando SMS al dispositivo, le immagini riprese saranno invertite anche durante una videochiamata attiva.

La tabella che segue, Tabella 1-1, illustra una panoramica di tutti i comandi SMS dell'Amministratore, supportati in modalità d'accesso limitata:

Comandi SMS	Descrizione
#modlist*[NUMERO]#[PIN]# Esempio: #modlist*3#1234#	Modifica del numero di utenti salvati nell'Elenco

#changead*39[VECCHIONUMERO]*39[NUOVONUMERO]#[PIN]# Esempio: #changead*39393111111*39393222222#1234#	Cambio del numero di telefono dell'Amministra
#del*39[NUMERO]#[PIN]# Esempio: #del`393937654321#1234#	Eliminazione di un utente autorizzato
#deluser#[PIN]# Esempio: #deluser#1234#	Eliminazione di tutti gli utenti
#add*39[NUMERO]#[PIN]# Esempio: #add*393937654321#1234#	Inserimento di numeri come utenti
#pin [NUOVO PIN]#[PIN]# Esempio: #pin*0987#1234#	Cambio del codice PIN

COSEDAIMONDO.COM